

ALLROUND GmbH

Freizeit - Sport - Autozubehör

Montageanleitung: Tragevorrichtung

Lieferumfang: siehe Stückliste

Typ: ALLROUND 2020

- 1.) Setzen Sie die Klemmvorrichtung Grundträger (1) auf den Kupplungskopf (2) –der Klemmkopf muss auf dem Kupplungskopf liegen –
- 2.) Winkeln Sie nun die Handgabel am Handgriff (3) auf 90° zum Klemmkopf und ziehen Sie die Klemmvorrichtung handfest an.
- 3.) Das Vierkantrohr (5) muss zum Anziehen oder Lösen in vollem Umfang über den Innenvierkantbolzen greifen.
- 4.) Mit Hilfe der Abstandsschraube M10 (4) justieren Sie die Vorrichtung so, dass das Tragerohr im montierten Zustand ca.2-5° ansteigt. Zur Ausrichtung der waagerechten Ebene dienen die seitlich angebrachten Justierschrauben M 8 (4). Außerdem erfolgt dadurch die Ausrichtung im 90°-winkel zum Fahrzeugheck.

W I C H T I G: Es müssen hier die Gewindelöcher verwendet werden, die den besten Halt gegen das seitliche Ausschlagen des Trägers gewährleisten.

Nun ziehen Sie die Klemmvorrichtung mittels der Handgabel, (3) die mit einem Vierkantrohr.(5) verbunden ist und die Gewindestange (6)der Klemmvorrichtung betätigt, fest an.

- 5.) Die Handgabel darf nur im festangezogenen Zustand jeweils um 45° verdreht werden, indem man die Handgabel nach außen zieht und in die jeweilige Ausfräsung über den Vierkant einrasten lässt.

Die Handgabel muss waagrecht ausgerichtet werden, da sich sonst das Tragrohr (7) nicht aufschieben lässt..

W I C H T I G: Im ausgezogenen Zustand der Handgabel darf die Gewindespindel nicht angezogen oder gelöst werden.

- 5.) Stecken sie nun das Aluminiumtragrohr (7) auf die Klemmvorrichtung und sichern Sie das Tragrohr mit der abschließbaren Sterngriffschraube. Montieren Sie nun nach beiliegender Montageanleitung das jeweils zu nutzende Tragemodul.
- 6.) Das entfernen der Tragevorrichtung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

ALLROUND GmbH , Gewerbegebiet 10, 59510 Lippetal - Herzfeld

Tel.: +49 (0) 2923 650 10

Fax.: +49 (0) 2923 73 09

Internet: <http://www.allround-hecktaeger.de>

E-Mail: allround-hecktraeger@t-online.de

